

Kit Profesional Puesta a Tierra

Ficha Accesorios QVM



* Peso total 53 kg aprox.

- Carro 1: 25 kg.
- Carro 2: 28 kg.

LISTADO DE ACCESORIOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid
1	Carro de transporte rígido Stanley. Dim: 60x39x42cm.	2
2	Odómetro de rueda de 10km (10.000m). Con bolso.	1
3	Carrete Profesional c/conector banana macho/hembra. L=400m.	3
4	Pinza Cocodrilo. Apert. Máx 25mm.	3
5	Estacas de prueba (A. Inox.) L=40cm x d=3/4" + Prensa Cobre.	8
3	Combo de mango de acero. L=40cm.	1

ARRIENDOS COMPLEMENTARIOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
A	Telurómetro Megger DET4TC2 + Pinzas.
D	Telurómetro AEMC 6471 + Pinzas.
C	Medidor Voltajes de Paso y Contacto Metrel MI3295.
F	Telurómetro Metrel Mi3290GX + Kit Torres Eléctricas (stubs).

[Clic para Arrendar](#)

